

NOTIFICATIONS



WHO'S CALLING!



NIGHT MODE



STAY FIT



YES, IT EVEN TELLS THE TIME



SCROLL THROUGH



LONG BATTERY LIFE



FILTER FAVORITES



iOS AND ANDROID
FRIENDLY



EVENT REMINDERS



SMARTWATCH
TH24/7
TRAINING

TOMMY  HILFIGER

TH24/7



1791300

FAMILIE TH 24/7

UHRWERK Dual (3H & HP smart module)

GEHÄUSE 46mm SS, Blau IP & Schwarz IP

GEHÄUSEDICKE 12.9mm

ZIFFERBLATT Schwarz, grau und navy

ARMBAND Dunkles braun und schwarzes Leder

WASSERDICHTIGKEIT 5 ATM/ 50 Meter

GESCHLECHT Herrenuhr



1791296



1791298



1791301

Analoge Zeitmesser und Smartwatch in einem Fashion-Accessoire. Verpasse nie wieder etwas, was dir wichtig ist. Bleibe fit. Halte die Verbindung. Bleibe immer auf den Neuesten Stand. Sie passt sich deinem Lebensstil perfekt an - TH24/7 ist für dich da, morgens, mittags und nachts.



TH24/7 – Funktionen



EINGEHENDE ANRUF

Ein Icon signalisiert eingehende Anrufe, während das Display Ihnen sagt wer anruft. Durch das Bestätigen des Pushers rechts oben können Sie den Anruf unterdrücken.



BLEIBEN SIE FIT

Die TH24/7 zählt ihre täglich geleisteten Schritte und informiert Sie, sobald Sie ihr gewünschtes Ziel erreicht haben.



DURCHSCROLLEN

Sobald eine Benachrichtigung auf Ihrer Smartwatch erscheint, klicken Sie auf den Pusher rechts unten für weitere Informationen.



FILTER ANLEGEN

In der Handy App können Sie sich eine Favoritenliste anlegen. Unerwünschte Nachrichten und Anrufe werden dadurch herausgefiltert und nicht angezeigt.



TERMINERINNERUNG

Sobald ein Termin bevorsteht, weist Sie Ihre TH24/7 durch leichte Vibration darauf hin und zeigt Ihnen die Informationen zu diesem Termin auf dem Uhrendisplay.



BENACHRICHTIGUNGEN

Termine, E-Mails, SMS, Anrufe, Spielstände beim Sport: - jegliche Benachrichtigung, die Sie auf dem Handy erhalten, können Sie sich auf der Smartwatch anzeigen lassen. Auch App Benachrichtigungen können angezeigt werden.



SCHLAFMODUS

Manchmal muss man einfach abschalten. Stellen Sie dafür eine Zeitperiode fest damit Benachrichtigungen unterdrückt werden.



JA, AUCH DIE UHRZEIT WIRD ANGEZEIGT

Analog wird Ihnen die lokale Uhrzeit angezeigt. Zusätzlich haben Sie die Option, sich fünf weitere Zeitzonen anzeigen zu lassen. Diese können Sie in Ihrer App bestimmen.



BATTERIELEBENSDAUER

Die Smartapplikationen funktionieren über mehrere Tage bei voll geladener Batterie. Die Batterielebensdauer der Analoganzeige hält bis zu zwei Jahren.



IOS UND ANDROID GEEIGNET

Solange sichergestellt ist, dass Sie mindestens das Betriebssystem iOS 8 oder Android 4.4 auf Ihrem Handy installiert haben, können Sie die kostenfreie Tommy Hilfiger Handy App bequem im Appstore runterladen.

Beispiele Bildschirmanzeigen



Anruf Benachrichtigungen



Social Media
Benachrichtigungen



Termin Erinnerung



Aktivitätentracking




Weltzeituhr



TH24/7 Installation



Die TH24/7 ist nicht nur eine klassische Uhr, sondern eine Uhr mit Mehrwert. Sollte die Smartwatch einmal nicht geladen sein, sorgt eine zusätzliche Batterie dafür, dass die Uhrzeit weiterhin analog angezeigt wird.





Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch mind. zu 80% geladen ist, bevor Sie Installationen und persönliche Einstellungen vornehmen.

Smartphone App installieren

Die Smartphone App verbindet Ihre Smartwatch mit ihrem Handy. Benutzen Sie die App, um die Informationen zu steuern, die auf Ihrem Ziffernblatt angezeigt werden. Sollte Ihre Uhr einmal nicht mit der App verbunden sein, wird Ihnen weiterhin die Uhrzeit angezeigt. Die digitalen Funktionen stehen jedoch nicht zur Verfügung.

ACHTUNG: Ihr Handy muss mindestens über das Betriebssystem iOS9 beziehungsweise Android 4.4 verfügen. Die App ist für Tablets nicht verfügbar.

- Geben Sie Tommy Hilfiger in die Appstoresuche auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- Laden Sie die App einfach auf Ihr Handy runter.
- Alternativ können Sie die App hier auf Ihr Handy runterladen: smartsupport.mgiservice.com



TH24/7 Installation



Um das digitale Display zu aktivieren halten Sie den Pusher oben rechts gedrückt, bis die Setup-Anzeige erscheint.



TH24/7 Installation

-Die App auf Ihrem Mobiltelefon sucht Ihre Uhr automatisch. Drücken Sie auf den Pusher rechts oben, damit die Setup-Anzeige erscheint und die App sich mit Ihrer Uhr verbinden kann.

- Sobald Ihre Uhr in der App angezeigt wird, klicken Sie auf “DIESE WATCH VERBINDEN”. Ihre App wird Ihnen sagen, dass Sie nochmals auf den Pusher oben rechts klicken und den auf Ihrem Uhrendisplay angezeigten PIN im Handy eingeben sollen. Bitte folgen Sie der Anweisung.




TH24/7 Installation

KONFIGURIERE DEINE UHR MIT HILFE DER APP.

ACHTUNG: Um Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr zu erhalten, muss ihr Handy für diese Funktion freigeschaltet sein. Bitte folgen Sie dafür der Anleitung Ihres Smartphones.

- A. Nachdem die Uhr sich mit der App verbunden hat, klicken Sie **WEITE**
- B. Schalten Sie die Benachrichtigungen, die Kontakte und den Kalender in Ihrer App frei.
- C. Drücken Sie auf **FERTIG** und klicken Sie sich durch die App Anleitung. Die Konfiguration ist damit abgeschlossen.









Vibrationssignale


Zusätzlich zu den Anzeigen auf dem Ziffernblatt vibriert die Uhr, um Sie auf Informationen aufmerksam zu machen. Je nachdem, ob es sich um eine hohe oder niedrige Priorität handelt, kann die Intensität eingestellt werden. Sie können die Priorität der meisten Informationen einstellen. Einstellungen mit hoher Priorität verursachen längere Vibrationszeiten, als niedrige.

Um die Priorität einer Meldung zu aktivieren, deaktivieren oder zu ändern:

1. Starten Sie die App, klicken Sie auf “Benachrichtigungen”.
2. Klicken Sie auf den Balken neben der jeweiligen Einstellung, um die Vibration zu aktivieren oder deaktivieren. Um die Intensität der Vibration einzustellen, wischen Sie über den Balken.

Die folgende Tabelle zeigt die voreingestellten Vibrationseinstellungen für Benachrichtigungen.

Notification	Vibration Pattern	Default
Incoming call		On
Text message		On
Activity goal reached		On
Calendar reminder		On
Email		Off
Other		Off

KEY ● = Short pulse  = long pulse

Aktivitätentracking, Weltzeit & Flugmoduseinstellungen

Das Aktivitätentracking erfasst Ihre täglichen Schritte und die Entwicklung Ihrer täglichen Ziele.

- Um Ihre getätigten Schritte einzusehen, drücken Sie auf den Pusher rechts oben.
- Um die Schritte des Vortages zu checken, drücken Sie auf den Pusher rechts unten.
- Sie werden benachrichtigt, sobald Sie Ihr eingestelltes Tagesziel erreicht haben.
- Numerisch und in Form eines Kreisdiagramms werden Ihnen die täglichen Schritte in der App angezeigt. Ein Säulendiagramm zeigt Ihnen die Schritte der ganzen Woche. Die Anzahl der Schritte in einem Monat werden als Liniendiagramm dargestellt.



SET GOALS AND
TRACK PROGRESS



Die Weltzeit synchronisiert sich automatisch mit Ihrem Smartphone.

- In Ihrer App können Sie weitere Zeitzonen auswählen, die Ihnen angezeigt werden sollen. Zusätzlich können Sie die Reihenfolge, in der die Städte auf dem Uhrendisplay erscheinen soll, bestimmen.
- Über den Pusher unten rechts können Sie sich Ihre ausgewählten Städte anzeigen lassen.



WORLD
CLOCK



IHRE UHR IN DEN FLUGMODUS STELLEN

Im Flugmodus Ihres Smartphones ist Bluetooth nicht aktiviert. Weiterhin funktioniert das Aktivitätentracking, die Benachrichtigungsanzeige sowie die Batterieanzeige. Allgemeine Einstellungen, wie die Benachrichtigungen von Terminen, sind unterbunden.

- Um den Flugmodus zu aktivieren / deaktivieren drücken Sie gleichzeitig auf den oberen und unteren Pusher der Uhr.

Für weitere Informationen

Um Hilfe zu weiteren Einstellungen und Informationen sowie dem Kundenservice zu erhalten öffnen Sie die App und klicken auf das Zahnrad. Danach klicken Sie auf Help & Support.

Alternativ besuchen Sie unsere Homepage <https://smartsupport.mgilservice.com>

Oder folgen dem QR - Code:



Kundenservice:

Servicenummer 00800 0066 4700

E-Mail: customercare@mgiluxury.com

